



MAZUR  PARKIET

naturalne

podłogi

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH OLEJOWANYCH



Siedziba w Pisz
ul. Jagodna 3b
12-200 Pisz
telefon: (87) 425 19 51
e-mail: pisz@mazurparkiet.com

Filia w Ełku
Stary Rynek 5/1
19-300 Ełk
telefon: (87) 621 46 95

www.mazurparkiet.com

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH

Zakupili Państwo ekologiczny wysokiej jakości naturalny pakiet wykonany w 100% z naturalnego drewna o wysokiej odporności użytkowej. Poza walorami estetycznymi parkiet jest także dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem mikroklimatu i wilgotności powietrza i materiałem nie alergizującym.

Co ważne jest przede wszystkim trwały i może być wielokrotnie odnawiany.

Muszą państwo jednak mieć świadomość że nawet tego typu podłogi również zużywają się dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności:

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje podłogi i drobne pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Może mieć to miejsce szczególnie zimą gdy wilgotność spada. Wówczas należy dowilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. **Aby nie mieć problemów należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze ok. 18-22°C.** Taki klimat jest najbardziej właściwy zarówno dla zdrowia naszych Klientów jak również dla podłóg drewnianych. Również z tego powodu zimą, pomieszczenie nie może pozostawać nie ogrzewane.

Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjno – ochronnych wskazanych poniżej. Taka pielęgnacja powinna być powtarzana w zależności od natężenia ruchu co 2-3 tygodnie. Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda, ani płyn po pielęgnacji. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania załączoną do preparatu. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zmiatania podłogi. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty, ponieważ działając jak najlepszy papier ścierny powoduje rysowanie podłogi i bardzo szybkie zużywanie się warstwy ochronnej oleju. Z tego względu przed wejściami powinny być umieszczone duże wycieraczki z aktywnymi szczoteczkami, przechwytyjące piasek i błoto z butów, tak szerokie, aby nie można było omijać tych stref przed wejściem.

Konieczne jest podklejenie krzeseł i mebli podkładkami filcowymi w celu wydłużenia żywotności podłogi. Podkładki filcowe powinny być wymieniane w zależności od stopnia zużycia.

Podłoga może zostać poddana wielokrotnej renowacji poprzez szlifowanie i olejowanie, nawet we fragmentach, które podlegają najszybszemu zużyciu. Ilość renowacji uzależniona jest od stabilności podłogi, głębokości uszkodzeń mechanicznych oraz od jakości maszyny szlifującej.

Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność drewnianych podłóg i zmniejsza ryzyko pracy, ale nie wyklucza jej całkowicie, naturalna praca drewna nie może być przedmiotem reklamacji. Firma nie gwarantuje nadmiernego wysychania drewna przy zbyt gorących grzejnikach i w miejscach koncentracji nieizolowanych rurek ciepłowniczych w podłożu.

1. Podłoga drewniana może być użytkowana tylko w obuwiu nieniszczącym mechanicznie, bez piasku i ostrych krawędzi.

Piasek działa jak papier ścierny.

Olej jest elementem eksploatacyjnym i jego trwałość zależy od prawidłowej pielęgnacji i sposobu użytkowania. W zależności od stopnia zużycia podlega on ciągłemu uzupełnianiu środkami pielęgnacyjnymi przez osoby utrzymujące czystość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

2. Przed wejściami na parkiet powinny być umieszczone wycieraczki na całą szerokość korytarza w celu przechwytywania mokrego błota, brudu i piasku.
3. Usuwanie kurzu powinno być wykonywane lekko wilgotną ścierką z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego (mydła) **BONA Carls Cleaner** (200ml/ max 10 L. wody). Po wyschnięciu można nanieść płyn **BONA Carls Oil 25** (ok. 300 ml na 100 m²) zgodnie z instrukcją zawsze polerując podłogę do sucha. Podłogę należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro nie używając dużej ilości wody a tylko mocno wykręconą szmatę lub mopą gdyż ze względu na niską wilgotność klepek może dojść do wykrawędziowania, wyłódkowania, a w skrajnym przypadku do wybrzuszenia parkietu). Nie mogą pod żadnym warunkiem po sprzątaniu pozostawać mokre ślady. Wszelkie uszkodzenia bądź zaplamienia podłogi spowodowane wylaniem wody i innych płynów lub działaniem wilgoci nie stanowią podstaw do reklamacji.
4. Zaleca się przynajmniej raz na 6 miesięcy i zawsze po bardzo intensywnym użytkowaniu przeprowadzić gruntowne polerowanie parkietu preparatem **BONA Carls Oil 25**. W razie konieczności w strefach największego zużycia, zalecamy wcześniejsze wyszorowanie maszynowe czarnymi padami i płynem **BONA Carls Cleaner**. Maszynowe umycie i wytarcie płynu pielęgnacyjnego maszyną do polerowania, robimy zawsze z udziałem ścierek flanelowych, a po wyschnięciu podłogi stosujemy polerując do sucha olej pielęgnacyjny **BONA Carls Oil 25** a w razie znacznego ubytku warstwy ochronnej olej **BONA Carls Oil 45**.
5. Ze względu na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej. Z otaczającym powietrzem wilgotność powietrza powinna być w przedziale 45-60%, a temperatura w przedziale 18-22 °C. W tym celu zimą można używać sztucznych nawilżaczy. Ze względu na brak możliwości kontroli klimatu przez naszą firmę, gwarancja obejmuje tylko użytkowanie drewna w granicach normy PN-EN 13 226, PN-EN 13 228. Przesuszanie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza tę normę i naturalna praca drewna w granicach normy nie może być przedmiotem reklamacji.
6. Wszelkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi. Nie wolno stosować podkładek gumowych, które mogą pozostawiać trwałe ślady na powierzchni drewna.
7. Do foteli na rolkach należy stosować kółka miękkie (tzw. rolki gumowe) i biurowe przeźroczyste maty ROOL-STOP.
8. Nigdy nie należy przykrywać parkietu folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę falistą lub karton.
9. W pierwszych dwóch latach użytkowania nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia.
10. Drewno jako materiał naturalny może ulegać zmianom kolorystycznym pod wpływem promieni UV. Każdorazowo po renowacji stanie się automatycznie jaśniejsze.
11. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje utratę gwarancji na materiał i usługę.

Gwarancja wykonawcy traci moc jeśli jakiekolwiek wady nie zostały zgłoszone przez klienta niezwłocznie (najdalej w ciągu 7 dni) po zaistnieniu.

Miękkie rolki do krzeseł, podkładki filcowe i płyny do pielęgnacji, jak również usługę polerowania parkietu można zamówić i otrzymać przesyłką kurierską za zaliczeniem.

Zapoznałem(am) się z powyższymi zaleceniami i warunkami gwarancji.